

# tipps\_fuers\_kontaktieren

## Student Group

First Name	Surname	Matrikel Nr.

## Table of Contents

- Wenn Sie Leitungen konfektionieren wollen z.B. für PSK-Kontakte, benötigen Sie eine geeignete Crimp-Zange. Diese ist vom Labormeister zu erhalten. Nähere Informationen zum Ablauf des Crimpens finden Sie u.a. auf der "[Reicheltpedia](#)"

From:

<https://wiki.mexle.org/> - **MEXLE Wiki**

Permanent link:

[https://wiki.mexle.org/elektronik\\_labor/tipps\\_fuers\\_kontaktieren](https://wiki.mexle.org/elektronik_labor/tipps_fuers_kontaktieren)

Last update: **2021/05/09 11:14**

